

Neue Fernbedienung kalibrieren



Beide Schalter einschalten!

Fernbedienung Bedienelement



Drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten der Fernbedienung und halten Sie Diese. Anschließend drücken Sie den Einschaltknopf des Bedienelements.



Nun müssen alle vier Balken leuchten!
Nach erneutem Einschalten der Fernbedienung funktioniert Diese.