



PARTS LIST/Ersatzteile

No.	Description	Q'ty
1	Nut/Mutter M8	3
2	Split Washer/Federring 8mm	3
3	Flat Washer/Beilagscheibe 8mm	3
4	Engine/Benzinmotor	1
5	Flat Key, A4.47X40/Passfeder	1
6	Screw/Schraube M5X10	4
7	Set Screw, M6X8/Stellschraube	2
8	Clutch Shoe/Kupplungsbelag	4
9	Clutch Bell/Kupplungsglocke	1
10	Nut/Mutter M6	4
11	Clutch Housing/Kupplungsgehäuse	1
12	Screw/Schraube M8X35	3
13	Engine Switch/Motorschalter	1
14	Frame Weldment/Hauptrahmen	1
15	Loop Handle Grip 1/Griffummantelung 1	1
16	Flat Washer/Beilagscheibe 5mm	1
17	Screw/Schraube M5X35	1
18	Loop Handle Grip 2/Griffummantelung 2	1
19	Throttle Trigger/Gashebel	1
20	Dowel Pin/Spannstift	1
21	Liner Tube/Hülse	1
22	Top Casting/Getriebedeckel	1
23	Bearing, 6003/Kugellager	2
24	External Retaining Ring, 19mm/Sicherungsring außen	2
25	Gear I/Zahnrad 1	1
26	Flat Key, A6X12/Passfeder	1
27	Transmission Pinion Shaft/Ritzelwelle,Übertragung	1
28	Split Washer/Federring 6mm	8
29	Screw/Schraube M6X35	2
30	Screw/Schraube M6X55	4

No.	Description	Q'ty
31	Bottom Gear Case/Getriebeschale	1
32	PTO Shaft/Antriebswelle	1
33	Bearing, 6004/Kugellager	3
34	Flat Washer/Beilagscheibe	1
35	Flat Key, C5X12 /Passfeder	2
36	Gear II/Zahnrad 2	1
37	Input Pinion Shaft/Ritzelwelle	1
38	Shim/Distanzscheibe	1
39	Screw/Schraube M6X8	2
40	Loop Handle Grip/Griffummantelung 3	3
41	Loop Handle/Bügelgriff	2
42	Lock Nut M8/Sicherungsmutter	8
43	Profile Washer 8/Profilscheibe	8
44	Carriage Screw, M8X40/Schlittenschraube	8
45	Centrifugal Clutch Rotor/Fliehkraftkupplungsrotor	1
46	Top Plate/Deckplatte	2
47	Split Washer/Federring 5mm	4
48	Cable Clamp/Kabelklemme	1
49	Screw/Schraube M10X50	1
50	Screw/Schraube M10X60	1
51	Flat Washer/Beilagscheibe 10mm	2
52	Nut/Mutter M10	2
53	Connecting Shaft/Verbindungsschaft	1
54	Torsion Spring/Torsionsfeder	1

Rot = Rahmen

Grün = Rahmen

Weiss = Getriebe